

## 3.5 Перед уходом со своего рабочего места

### 3.5.1 Настройка режимов переадресации вызовов и "Не беспокоить"

Вы можете автоматически постоянно переадресовывать входящие вызовы другому абоненту. Можно также отклонять входящие вызовы (режим "Не беспокоить").

1. Нажмите **Меню**.
2. Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы выбрать "ПАД/НБ", затем нажмите **ОК**.
3. Если устройство имеет несколько линий, нажмите [**▲**] или [**▼**] для выбора нужной линии, а затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы выбрать для применения тип настройки ПАД или НБП, а затем нажмите **ОК**.  
Это следующие настройки.
  - "НБ"  
(Все входящие вызовы будут автоматически отклоняться.)
  - "ПЕР(ВСЕ)"  
(Все входящие вызовы переадресуются.)
  - "ПЕР(ЗАН)"  
(Входящие вызовы переадресуются, только если ваша линия занята.)
  - "ПЕР(НЕ ОТ)"  
(Все входящие вызовы переадресуются, если вы не отвечаете на вызов в течение определенного времени.)
5. Установка функции "НБ"
  - a. Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы выбрать "ВКЛ." или "ВЫКЛ."
  - b. Нажмите **ОК**.
6. Установка функции "ПЕР(ВСЕ)" или "ПЕР(ЗАН)"
  - a. Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы выбрать "ВКЛ./ВЫКЛ.", затем нажмите **ОК**.
  - b. Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы выбрать "ВКЛ." или "ВЫКЛ.", затем нажмите **ОК**.<sup>1</sup>
  - c. Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы выбрать "НОМ ТЕЛЕФОНА", введите телефонный номер, на который будут переадресовываться вызовы, а затем нажмите **ОК**.<sup>2</sup>
7. Установка функции "ПЕР(НЕ ОТ)"
  - a. Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы выбрать "ВКЛ./ВЫКЛ.", затем нажмите **ОК**.
  - b. Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы выбрать "ВКЛ." или "ВЫКЛ.", затем нажмите **ОК**.<sup>1</sup>
  - c. Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы выбрать "НОМ ТЕЛЕФОНА", введите телефонный номер, на который будут переадресовываться вызовы, а затем нажмите **ОК**.<sup>2</sup>
  - d. Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы выбрать "КОЛИЧ ЗВОНКОВ", введите количество звонков до переадресации вызова, затем нажмите **ОК**.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Если выбрать "ВЫКЛ.", следующие действия можно пропустить.

<sup>2</sup> Если параметр "НОМ ТЕЛЕФОНА" уже настроен, этот шаг можно пропустить.

<sup>3</sup> Если параметр "КОЛИЧ ЗВОНКОВ" уже настроен, этот шаг можно пропустить.

### 3.5.1 Настройка режимов переадресации вызовов и "Не беспокоить"

---

#### Замечание

- Если функция переадресации вызовов и/или режим "Не беспокоить" активированы, на дисплее в режиме ожидания появится пиктограмма  / **Fwd** и/или  / **DND**.